

# Считыватель Mifare для электромагнитных замков и турникетов

## • Содержание

1. Системный режим
2. Режим здания
3. Режим этажа
4. VIP режим
5. Режим номера
6. Режим свободного прохода

## • Настройки считывателя

### **Важно:**

1. Системный режим отличается от других режимов.
2. Вы можете запрограммировать считыватель только на один режим доступа.
3. Карты настроек выписываются из раздела «Функции карты» («Карты настроек»).
4. После сброса режима доступа плата считывателя переключается обратно на системный режим.

### **1. Системный режим**

Для активации режима приложите к считывателю любую карту настроек. **Карты, выписанные из той же замковой системы, будут приниматься считывателем.**

### **2. Режим здания**

Приложите к считывателю карту настройки здания, карту времени и карту персонала на здание (допускается до 8 зданий). **После этого все карты, выпущенные на эти здания, будут приниматься считывателем.**

### **3. Режим этажа**

Приложите к считывателю карту настройки этажа, карту времени и карту персонала на этаж (допускается до 24 этажей). **После этого все карты, выпущенные на эти этажи, будут приниматься считывателем.**

### **4. VIP режим**

Приложите к считывателю карту настройки, карту времени и карту персонала на здание (с отмеченной VIP-комнатой). **После этого все карты, имеющие доступ к VIP-помещениям, будут приниматься считывателем.**

### **5. Режим номера**

Приложите к считывателю карту настройки номера, карту времени и карту обслуживания на номер (выберите конкретный номер комнаты). **После этого все карты, имеющие доступ в это помещение, будут приниматься считывателем.**

## **6. Свободный проход (по расписанию)**

Приложите к считывателю карту настройки, карту времени, карту группы (установите время действия, используя двухдиапазонный формат). **После этого все карты, имеющие доступ к такой группе, будут приниматься считывателем.**

**Важно:** на карту времени должно быть записано текущее местное время.

При программировании считывателя прикладывайте карты персонала в течение 5 секунд после карты времени. Считыватель загорится светом и издаст короткий звуковой сигнал, оповещающий об успешном программировании.

**Сброс режима:** приложите к считывателю карту времени, а затем карту персонала. Считыватель издаст длинный звуковой сигнал, оповещающий о переходе в системный режим.