

Табло отображения вызова iBells -106

Инструкция пользователя

Табло с интегрированным антенным модулем для усиления приёма радиосигнала для отображения вызовов клиентов может одновременно отображать до 2-х вызовов. Вызов отображается в виде трехсимвольного кода состоящего из цифр от 1 до 9 и букв abcdEFHP. Возможно звуковое оповещение о вызове (В табло запрограммировано 12 различных мелодий).

Характеристики:

- Дисплей: отображает буквенно-цифровые символы от 001 до 999 и букв abcdEFHP в первом разряде номера
- Звуковая индикация: 12 различных мелодий
- Рабочая частота: 433,92 Mhz
- Радиус приёма сигнала: до 100 м в прямой видимости
- Питание: от сети через адаптер AC220V/50HZ-DC12V/1A
- Размеры: ≈ 247x 159 x 37 мм

Возможности:

1. Одновременное отображение вызовов

Табло может одновременно отображать до 2-х вызовов посредством различных трехзначных комбинаций буквенно-цифровых символов. Причем верхний индикатор всегда отображает последний принятый вызов, а на нижнем индикаторе отображаются все вызовы в режиме прокрутки.

2. Удаление вызова в автоматическом или ручном режиме

В зависимости от персональных настроек, удаление номера вызова возможно в автоматическом или ручном режиме (клавишей отмены на кнопке вызова).

3. Установка различных мелодий

Предусмотрена установка различных мелодий на разные клавиши кнопки вызова из 12 возможных мелодий.

4. Стабильная связь со всеми передатчиками сигнала

Поддерживает стабильную связь со всеми передатчиками радиосигнала систем вызова персонала iBells.

5. Легкость при настройке







Легко программируется сенсорными клавишами на центральной панели.

6. Простая установка






Табло монтируют на стену.

Настройка:

Назначение кнопок:

| Название | Изображение | Значение |
|----------|---|-------------|
| FUN |  | функция |
| ENT |  | ввод |
| MOVE |  | переместить |
| ESC |  | выход |
| DOWN |  | меньше |
| UP |  | больше |



• F1 Регистрация кнопки

- 1) В режиме ожидания нажмите и удерживайте около 3 секунд клавишу FUN , на дисплее появляется «F1»
- 2) Нажмите клавишу ENT , на дисплее отобразится «01»
- 3) Нажмите клавишу UP , DOWN , чтобы изменить цифру, нажмите кнопку MOVE  чтобы перейти в следующий сегмент
- 4) Когда нужный номер введен, нажмите кнопку вызова, которую хотите привязать к данному номеру. Прозвучит звуковой сигнал, информирующий об успешной регистрации кнопки.








Примечание: при регистрации табло отображает код:

3 - кнопка зарегистрирована








2 - кнопка зарегистрирована под другим номером

- 5) Для регистрации дополнительной кнопки выполните пункты 3, 4
- 6) По окончании регистрации кнопок нажмите клавишу ESC , на дисплее отобразится «F1»
- 7) Нажмите клавишу ESC . Регистрация кнопок завершена.









• F2 Выбор мелодии

- 1) В режиме ожидания нажмите и удерживайте около 3 секунд клавишу FUN , на дисплее появляется «F1»
- 2) Нажмите клавишу UP  до появления «F2»
- 3) Нажмите клавишу ENT , на дисплее отобразится «01» или другое число
- 4) Клавишами UP , DOWN  выберите желаемую мелодию из 12 возможных (00 – 11)
- 5) Нажмите клавишу ENT , на дисплее отобразится «F2»
- 6) Нажмите клавишу ESC . Выбор мелодии завершен

• F3 Длительность отображения на ЖК-дисплее












- 1) В режиме ожидания нажмите и удерживайте около 3 секунд клавишу FUN , на дисплее появляется «F1»
- 2) Нажмите клавишу UP  до появления «F3»
- 3) Нажмите клавишу ENT , на дисплее отобразится «20» или другое число.
- 4) Изменение числа производится нажатием клавиш UP  и DOWN 
(00 – неограниченное время отображения, 01-99 – время отображения - 1 – 99 сек соответственно)
- 5) По окончании изменения нажмите клавишу ENT , на дисплее отобразится «F3»
- 6) Нажмите клавишу ESC  для завершения.

• F4 Продолжительность звукового оповещения








- 1) В режиме ожидания нажмите и удерживайте около 3 секунд клавишу FUN , на дисплее появляется «F1»
- 2) Нажмите клавишу UP  или DOWN  до появления «F4»
- 3) Нажмите клавишу ENT  на дисплее отобразится «01» или другое число
- 4) Изменение числа производится нажатием клавиш UP  и DOWN  в пределах (01-15) в секундах
- 5) По окончании изменения нажмите клавишу ENT  до появления на дисплее «F4»
- 6) Нажмите клавишу ESC  для завершения.

*Регулировка громкости осуществляется регулятором рядом с клавишами

• F5 Настройка индивидуальных мелодий

- 1) В режиме ожидания нажмите и удерживайте около 3 секунд клавишу FUN , на дисплее появляется «F1»
- 2) Нажмите кнопку UP  до появления «F5»
- 3) Нажмите клавишу ENT  на дисплее отобразится «01» или другое число
- 4) Выбор мелодии производится нажатием клавиш UP  , DOWN 
- 5) Нажмите клавишу ENT  до появления на дисплее «01» (номер кнопки)
- 6) Для выбора отображаемого номера кнопки нажмите клавишу UP  , DOWN  , чтобы изменить цифру, нажмите кнопку MOVE  чтобы перейти в следующий сегмент
- 7) Когда нужный номер введен, нажмите кнопку вызова, которую Вы хотите привязать к данному номеру. Прозвучит звуковой сигнал, информирующий об успешной регистрации кнопки.
- 8) По окончании регистрации нажмите клавишу ESC  на дисплее отобразится «F5»
- 9) Нажмите клавишу ESC  для завершения

• F6 Удаление привязанной кнопки из памяти

- 1) В режиме ожидания нажмите и удерживайте около 3 секунд клавишу FUN , на дисплее появляется «F1»
- 2) Нажмите клавишу UP  до появления «F6»
- 3) Нажмите клавишу ENT  , на дисплее появится минимальный зарегистрированный номер
- 4) Клавишами UP  , DOWN  выберите желаемый номер для удаления
- 5) Нажмите клавишу ENT  для удаления номера из памяти. Прозвучит звуковой сигнал о подтверждении удаления и на экране высветится следующий минимальный зарегистрированный номер
- 6) Нажмите клавишу ENT  на дисплее отобразится «F6»



7) Нажмите клавишу ESC  для завершения.

- **F7 Реакция табло на кнопку «отмена вызова»**

1) В режиме ожидания нажмите и удерживайте около 3 секунд клавишу FUN , на дисплее появляется «F1»

2) Нажмите клавишу UP  до появления «F7»


3) Нажмите клавишу ENT  до появления на дисплее «01»

4) Изменение числа производится нажатием клавиш UP  и DOWN  (выберите число в интервале 01-10 для проигрывания мелодии при нажатии на кнопке вызова клавиши «отмена вызова», выберите число в интервале 11-20 для отключения мелодии при нажатии на кнопке вызова клавиши «отмена вызова»)


5) По окончании изменения нажмите клавишу ENT  на дисплее отобразится «F7»



6) Нажмите клавишу ESC  для завершения.


- **F8 Режим отображения номера**

1) В режиме ожидания нажмите и удерживайте около 3 секунд клавишу FUN , на дисплее появляется «F1»

2) Нажмите клавишу UP  до появления «F8»


3) Нажмите клавишу ENT  на дисплее отобразится «01» или другое число

4) Изменение числа производится нажатием клавиш UP  и DOWN  (выберите число в интервале 01-10 для отображения только цифр, выберите число в интервале 11-20 для возможности отображения букв abcdEFHP в первом разряде номера.


5) По окончании изменения нажмите клавишу ENT  на дисплее отобразится «F8»




6) Нажмите клавишу ESC  для завершения.

- **F9 Настройка времени**

1) В режиме ожидания нажмите и удерживайте около 3 секунд клавишу FUN , на дисплее появляется «F1»

2) Нажмите клавишу UP  до появления «F9»

3) Нажмите клавишу ENT  до появления на дисплее «00:00» или другого значения.

4) Изменение производится нажатием клавиш UP  DOWN  и MOVE  для перехода между сегментами времени час:мин

5) По окончании изменения нажмите клавишу ENT  на дисплее отобразится «F9»

6) Нажмите клавишу ESC  для завершения.

- **Регулировка громкости**

Громкость настраивается специальным регулятором находящимся с боку устройства.

- **Комплект поставки**

1. Табло отображения вызова 1 шт.
2. Блок питания 220 В 50 Гц – 12 В 1А 1 шт.
3. Инструкция пользователя 1 шт.

- **Возможные неисправности табло и методы их устранения**

| Характер неисправности | Причина неисправности | Рекомендуемые действия |
|-------------------------------|---|---|
| Не включается | 1. Неисправность адаптера питания 2. Неисправность табло | 1. Проверить исправность самого адаптера и гнезда подключения 2. Обратится в сервисный центр |
| Не реагирует на кнопку вызова | 1. Неисправность кнопки вызова 2. Неисправность табло | 1. Проверить исправность элемента питания в кнопке вызова 2. Обратится в сервисный центр. |
| | | |