

Брелок FAAC XT4 433 RCBE

Производитель: FAAC



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Ввод кода RC в память приемника:

- Нажмите на 1 секунду кнопку на приемном устройстве, относящуюся к нужному каналу.
- Соответствующий светодиод на приемнике начинает медленно мигать в течении 5 секунд.
- В течении этих 5 секунд, нажмите соответствующую кнопку на пульте ДУ серии RC.
- Световой индикатор на радиоприемнике загорится постоянным светом на 1 секунду, указывая на выполненный ввод в память и, затем, возобновит мигание на следующие 5 секунд, в течении которых можно прописать в память следующий брелок RC.
- После истечения 5 секунд, световой индикатор погаснет, указывая на окончание процедуры.
- Для ввода в память других брелков-передатчиков, повторите предыдущую процедуру.

Удаленное добавление пультов RC без доступа к приемнику.

- Возьмите внесенный в память приемника (рабочий) пульт ДУ.
- Нажмите одновременно и удерживайте кнопки P1 и P2 пока не загорится мигающим светом световой индикатор на панели приемника.
- Световой индикатор будет медленно мигать 5 секунд.
- В течении этих 5 секунд, нажмите кнопку введенного в память (рабочего) пульта для включения процесса обучения на выбранном канале.
- Световой индикатор на панели, относящейся к каналу в процессе обучения, мигает в течении 5 секунд, во время которых код другого радиуправления должен быть передан.
- Световой индикатор загорится ровным светом на 2 секунды, указывая на выполненный ввод в память и, затем, возобновит мигание на следующие 5 секунд, в течении которых можно добавить в память следующий пульт ДУ.