



**Клавиатура ППКОП (М4)
ЛИПГ.468631.002 ПС
Паспорт**

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1 Настоящий паспорт является документом, удостоверяющим гарантии изготовителя, основные параметры и технические характеристики **Клавиатуры ППКОП (М4) ЛИПГ.468631.002** и **Клавиатуры ППКОП-16 (М4) ЛИПГ.468631.028** (далее по тексту – **клавиатуры**).

1.2 Установка, подключение и эксплуатация клавиатуры должны осуществляться в соответствии с документом: «Клавиатура ППКОП (М4) ЛИПГ. 468631.002 Руководство по эксплуатации» (не входит в комплект поставки, можно загрузить с сайта <http://catalog.sokrat.ru> → Объектовое оборудование → Клавиатуры и пульта управления), а также с паспортом и руководством по эксплуатации на прибор, совместно с которым будет использоваться клавиатура.

1.3 Настоящий паспорт входит в комплект поставки клавиатуры, должен находиться у владельца и содержать все предусмотренные отметки изготовителя, продавца, монтажной и эксплуатирующей организаций.

1.4 Персонал, допущенный к выполнению работ, должен быть аттестованным на знание норм и правил монтажа, наладки, эксплуатационного обслуживания средств охранно-пожарной сигнализации, иметь квалификационную группу по электробезопасности не ниже третьей.

2 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

2.1 Клавиатура предназначена для дополнительного управления и отображения состояния 8 (16) шлейфов сигнализации приборов серии Приток-А-КОП (далее - прибор). Связь прибором осуществляется по шине расширения.

2.2 Клавиатура выпускается в двух вариантах исполнения:

<i>Наименование</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Код</i>	<i>Характеристики</i>
Клавиатура ППКОП (М4)	ЛИПГ.468631.002	5093	8 зон
Клавиатура ППКОП-16 (М4)	ЛИПГ.468631.028	5096	16 зон

2.3 Клавиатура рассчитана на круглосуточную эксплуатацию в закрытых не пожароопасных помещениях при температуре от минус 25 до плюс 50 °С, относительной влажности воздуха до 85%, при отсутствии в воздухе пыли, паров агрессивных жидкостей и газов (кислот, щелочей и пр.).

2.4 Габаритные размеры – 147х110х39 мм.

2.5 Масса – не более 0,21 кг.

2.6 Ток потребления от источника постоянного тока от 10,5 до 14 В – не более 60 мА.

2.7 Длина линии связи между прибором и клавиатурой по RS485 – не более 1000 м.

2.8 Срок службы – 8 лет.

2.9 Содержание драгоценных материалов: не требует учёта при хранении, списании и утилизации.

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Кол-во</i>
ЛИПГ.468631.002	Клавиатура ППКОП (М4)	
ЛИПГ.468631.028	Клавиатура ППКОП-16 (М4)	
ЛИПГ.468631.002 ПС	Паспорт	1
ЛИПГ.468631.002 РЭ2	Краткое руководство по эксплуатации	1
	Шуруп 3,5х35	3
	Дюбель 6х30	3

4 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВКЕ

Клавиатура ППКОП (М4) ЛИПГ.468631.002



Клавиатура ППКОП-16 (М4) ЛИПГ.468631.028



Соответствует конструкторской документации ЛИПГ.468631.002 и признана годной к эксплуатации.

Дата изготовления

Заводской номер

Упаковку произвёл _____

Принят ОТК _____

МП

5 ОТМЕТКИ ОБ УСТАНОВКЕ И ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

В соответствии с **проектом / типовым проектным решением / актом обследования** (нужное подчеркнуть), установку и пуско-наладочные работы произвел:

наименование монтажной организации	адрес	телефон	
Ответственное лицо: _____	Подпись: _____	Дата: _____	МП
Клавиатура принята в эксплуатацию в составе			

наименование ПЦО, эксплуатирующей организации	адрес	телефон	
Ответственное лицо: _____	Подпись: _____	Дата: _____	МП

6 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1 Изготовитель гарантирует нормальную работу клавиатуры и её соответствие требованиям конструкторской документации при соблюдении правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, изложенных в документации, входящей в комплект поставки клавиатуры, и в нормативной документации, применяемой при монтаже.

6.2 Срок гарантии – 3 года.

6.3 Гарантия не распространяется на клавиатуры, имеющие механические и электрические повреждения, возникшие в результате нарушений правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, на сменные элементы.

6.4 Гарантийный ремонт осуществляет предприятие-изготовитель или его региональный представитель. Клавиатура принимается при сохранности и совпадении заводского номера, в комплекте с паспортом с отметками о приемке ОТК, упаковке, установке и приемке в эксплуатацию, с актом, подписанным руководителем технической службы эксплуатирующей организации, с указанием условий, характера, возможных причин и даты возникновения неисправности.

Отсутствие указанных сведений может стать причиной для отказа в гарантийном ремонте.

6.5 Послегарантийный ремонт и техническое обслуживание осуществляется по отдельному договору.

Предприятие-изготовитель

Россия, 664007, г. Иркутск, пер. Волконского, дом 2,
ООО Охранное бюро "СОКРАТ"
Тел/факс: (395-2)20-66-61, 20-66-62, 20-66-63, 20-64-77
E-mail: sokrat@sokrat.ru, http://www.sokrat.ru



Код 5093 ред. 06 IN 8589