

ООО «КБ Пожарной Автоматики»

**МЕТКА АДРЕСНАЯ  
АМП-4 прот.R3**

Паспорт  
ПАСН.423149.053 ПС  
Редакция 16

Россия, 410056, Саратов  
ул. Ульяновская, 25  
тел.: (845-2) 222-972  
тел.: (845-2) 510-877  
факс: (845-2) 222-888  
<http://td.rubezh.ru>  
[td\\_rubezh@rubezh.ru](mailto:td_rubezh@rubezh.ru)

**Свидетельство о приемке и упаковывании**

Метка адресная АМП-4 прот.R3, заводской номер:

версия ПО

соответствует требованиям технических условий ПАСН.423149.015 ТУ, признана годной к эксплуатации и упакована согласно требованиям, предусмотренным в действующей конструкторской документации.

Дата выпуска

Упаковывание произвел

Контролер

**1 Основные сведения об изделии**

1.1 Метка адресная АМП-4 прот.R3 (далее по тексту – адресная метка) предназначена для работы в системах противопожарной защиты, охранной сигнализации и контроля доступа созданных на базе приборов ППКОПУ 011249-2-1 Рубеж-2ОП прот.R, ППКПУ «Рубеж-2П» и контроллеров «Рубеж-КАУ1» прот. R3, «Рубеж-КАУ2» прот. R3.

1.2 Адресная метка маркирована товарным знаком по свидетельствам №238392 (РУБЕЖ) и №255428 (RUBEZH).

- 1.3 Адресная метка предназначена:  
 – для контроля четырех шлейфов сигнализации (далее – ШС) с неадресными пожарными и охранными извещателями;  
 – для управления исполнительными устройствами с помощью электронных ключей;  
 – для управления исполнительным устройством с помощью выходных переключающихся контактов реле типа «сухой контакт»;

– для питания и приема кода считывателя Proximity-карт и/или кодонаборного устройства с интерфейсом Wiegand.

1.4 Питание адресной метки осуществляется от внешних источников питания постоянного тока по двум вводам.

1.5 Питание логической части и информационный обмен с прибором осуществляются по адресной линии связи (далее – АЛС), подключенной к приемно-контрольному прибору, гальванически развязанной от источников питания адресной метки.

1.6 Адресная метка обеспечивает подключение к АЛС, не чувствительное к полярности.

1.7 Адресная метка выполняет функции:

- контроля четырех ШС с определением исправности ШС на обрыв и короткое замыкание;
- контроля целостности линий связи с исполнительными устройствами, управляемыми электронными ключами, на обрыв и короткое замыкание (далее по тексту – КЗ);
- преобразования интерфейса считывателя и/или кодонаборного устройства в интерфейс АЛС;
- индикации режимов работы;
- контроля вскрытия корпуса;
- тестирования с помощью кнопки **ТЕСТ**.

1.8 В системе адресная метка занимает восемь адресов:

- 4 шлейфа сигнализации;
- 2 выхода с контролем целостности цепи;
- 1 выход типа «сухой контакт»;
- 1 интерфейс Wiegand.

1.9 Адресная метка рассчитана на непрерывную эксплуатацию при температуре окружающего воздуха от минус 25 до плюс 55 °C и максимальной относительной влажности воздуха (93±2) %, без образования конденсата.

**2 Основные технические данные**

2.1 Электропитание адресной метки осуществляется от внешнего источника постоянного тока напряжением от 10,5 до 28,5 В, в качестве которого рекомендовано применение источника вторичного электропитания резервированного (ИВЭПР) марки РУБЕЖ.

2.2 ЕСЛИ ПОДКЛЮЧАЕМЫЕ К АДРЕСНОЙ МЕТКЕ СЧИТЫВАТЕЛЬ И/ИЛИ КОДОНАБОРНОЕ УСТРОЙСТВО РАССЧИТАНЫ НА ПИТАНИЕ ОТ ИСТОЧНИКА НОМИНАЛЬНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ 12 В, ТО НАПРЯЖЕНИЕ ВНЕШНЕГО ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ, ПОДВОДИМОЕ К АДРЕСНОЙ МЕТКЕ, ДОЛЖНО БЫТЬ ОТ 10,5 ДО 14,2 В.

2.3 Собственный ток потребления адресной метки (ШС не подключены) при Upit = 12 В не более 35 мА, при Upit = 24 В – не более 25 мА.

Подключение каждого ШС (пожарного и охранныго) увеличивает потребляемый ток:

- в дежурном режиме на не более 10 мА при Upit = 12 В, не более 5 мА при Upit = 24 В.
- в режиме «Пожар 1» на не более 30 мА при Upit = 12 В, не более 15 мА при Upit = 24 В.
- в режиме «Пожар 2» на не более 60 мА при Upit = 12 В, не более 30 мА при Upit = 24 В.

Подключение одного технологического ШС увеличивает ток потребления на не более :

- 30 мА при Upit = 12 В,
- 15 мА при Upit = 24 В.

2.4 Ток потребления от АЛС при напряжении в линии (24-36) В, не более 0,2 мА.

2.5 Ток, коммутируемый электронными ключами – не более 0,5 А.

2.6 Токи, коммутируемые контактами реле типа «сухой контакт»:

- постоянного напряжения до 30 В – не более 3 А;
- переменного напряжения до 250 В – не более 3 А.

2.7 Ток выхода для подключения интерфейса Wiegand – не более 100 мА.

2.8 Адресная метка обеспечивает возможность организации четырех пожарных и охранных шлейфов сигнализации (далее – ШС) подключение неадресных дымовых извещателей пожарных (далее – ИП), например, ИП 212-41М, ИП 212-45, ИП 212-87 с контролем двойной сработки и защитным сбросом, а также с возможностью подключения извещателей пожарных ручных (далее – ИПР), например, ИПР 513-10, извещателей пожарных дымовых линейных (далее – ИПДЛ), например, ИПДЛ-52М, извещателей охранных (далее – ИО), например, ИО 329-4, ИО 329-5, ИО 409-8, ИО 409-9, ИО102-26.

2.9 Максимальное количество подключенных к каждому ШС извещателей, не более 30.

2.10 АЛС гальванически развязана с цепями питания адресной метки.

2.11 Максимальная длина проводов линии связи модуля с кодонаборным устройством и/или считывателем – не более 50 м.

2.12 Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой адресной метки, – IP20 по ГОСТ 14254-2015.

2.13 Габаритные размеры адресной метки (В×Ш×Г) – не более (108×170×42) мм.

2.14 Масса адресной метки – не более 250 г.

2.15 Средний срок службы – 10 лет.

2.16 Средняя наработка на отказ – не менее 60000 ч., что соответствует вероятности безотказной работы 0,98 за 1000 ч.

2.17 Вероятность возникновения отказа, приводящего к ложному срабатыванию, не более 0,01 за 1000 ч.

**3 Комплектность**

Метка адресная АМП-4 прот.R3.....1 шт.  
Паспорт.....1 экз.  
Резистор 4,7 кОм±5% 0,25 Вт.....4 шт.  
Устройство подключения нагрузки (УПН) .....2 шт.

**4 Устройство и работа**

**4.1 Устройство адресной метки**

4.1.1 Внешний вид адресной метки приведен на рисунке 1.

4.1.2 Адресная метка конструктивно выполнена в пластмассовом корпусе, внутри которого размещается плата с радиоэлементами.

4.1.3 Адресная метка имеет два независимых ввода питания. При отсутствии питания или понижении /превышении напряжения питания по одному из вводов адресная метка формирует соответствующий сигнал: «Питание 1 выше нормы», «Питание 1 выше нормы», «Питание 1 ниже нормы», «Питание 2 выше нормы».

4.1.4 На лицевой стороне корпуса расположены светодиодные индикаторы, предназначенные для индикации текущего состояния адресной метки. Режимы индикации приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Индикатор           | Режим индикации              | Режим работы адресной метки                                |   |
|---------------------|------------------------------|--|---|
|                     |                              | Пожарный тип шлейфа  | Охранный тип шлейфа                                       |
| <b>Связь</b>        | Мигает с периодом 5 с        | Наличие обмена по АЛС                                      |   |
|                     | Не светит                    | Отсутствует связь  |   |
|                     | Часто мигает в течение 1 с   | Нажата кнопка ТЕСТ   |   |
| <b>ШС1 – ШС4</b>    | Не светит                    | Состояние «Норма» на соответствующей линии ШС              | Состояние «Снят с охраны» на соответствующей линии ШС     |
|                     | Светит постоянно             | Состояние «Пожар 1», «Пожар 2» на соответствующей линии ШС | Состояние «На охране» на соответствующей линии ШС         |
|                     | Однократно мигает каждые 2 с | Состояние «Обрыв» на соответствующей линии ШС              | –   |
|                     | Дважды мигает каждые 2 с     | Состояние «КЗ» на соответствующей линии ШС                 | Состояние «Тревога на шлейфе» на соответствующей линии ШС |
| <b>ВЫХ.1, ВЫХ.2</b> | Не светит                    | Выключен соответствующий выход РМК                         |   |
|                     | Светит                       | Включен соответствующий выход РМК                          |   |
| <b>ВЫХ.3</b>        | Не светит                    | Контакты «Реле» разомкнуты                                 |   |
|                     | Светит                       | Контакты «Реле» замкнуты                                   |   |

4.1.5 На плате адресной метки имеется кнопка **ТЕСТ/ТАМПЕР** (Рисунок 1), которая используется для определения адреса модуля в АЛС прибора при кратковременном нажатии. При снятии крышки адресной метки инициирует формирование сигнала «Вскрытие», передаваемого по АЛС в прибор.






Рисунок 1

4.2 Типы шлейфов контроля тепловых и дымовых пожарных извещателей, охранных извещателей

4.2.1 Схема дымового типа шлейфа для точечных извещателей (тип 1) с контролем короткого замыкания и обрыва, а также зависимость состояния от сопротивления ШС приведены на рисунке 2 . Пример подключения дымового типа шлейфа приведен на схеме Приложения А (ШС1).



ИП1, ИП2 – дымовые извещатели;  
ИПР – ручной извещатель;

Rok – оконечный резистор 4,7 кОм±5% 0,25 Вт;  
Rd1, Rd2 – дополнительный резистор 1,5 кОм±5% 0,25 Вт – для ИП 212-41М, ИП 212-45;  
Rd3 – дополнительный резистор 510 Ом±5% 0,25 Вт – для ИПР 513-10.

Рисунок 2 – Шлейф дымовых точечных и линейных пожарных извещателей (тип 1)

Адресная метка переходит в состояние «Пожар 2» только при срабатывании двух дымовых ИП или одного ИПР.

Адресная метка при выключенном режиме защитного сброса переходит в состояние «Пожар 1» при срабатывании первого ИП и в состояние «Пожар 2» – сразу же после срабатывания второго ИП.


Если режим защитного сброса включен, то после первого срабатывания ИП защитный сброс ШС возвращает адресную метку в дежурное состояние. При этом повторное срабатывание ИП на данном ШС в течение 1 мин. переводит адресную метку в состояние «Пожар 1», а срабатывание двух ИП на этом же ШС переводит адресную метку в состояние «Пожар 2».

Защитный сброс ИП представляет собой кратковременное обесточивание шлейфа на (3-4) с.

Режим защитного сброса задается при конфигурировании.

Сброс состояний «Пожар 1» или «Пожар 2» производится только с прибора по АЛС.

4.2.2 Дымовой тип шлейфа для подключения линейных извещателей (тип 1) с контролем короткого замыкания и обрыва приведен на рисунке 3: схема подключения одного извещателя – рисунок За, двух – рисунок Зб.



ИП1, ИП2 – извещатели пожарные дымовые линейные (ИПДЛ-52М);  
Rok – оконечный резистор 4,7 кОм±5% 0,25 Вт;  
Rd1, Rd2 – дополнительный резистор 1,0 кОм±5% 0,25 Вт – для ИПДЛ-52М.

Рисунок 3

В шлейф включается не более двух ИПДЛ.

Резистор оконечный (Rok) подключается, если в шлейф включен только один ИПДЛ.

4.2.3 Схема и состояния теплового типа шлейфа для точечных извещателей (тип 3) с контролем короткого замыкания и обрыва, а также зависимость состояния от сопротивления ШС приведены на рисунке 4 . Пример подключения теплового типа шлей

4.2.5 Схема технологического типа шлейфа, а также зависимость состояния от сопротивления ШС приведены на рисунках 6 и 7.




Рисунок 6 – Технологический шлейф с двумя датчиками D1 и D2




Рисунок 7 – Технологический шлейф с одним датчиком D1 (датчик D2 не используется)

#### 4.3 Выходы управления исполнительными устройствами

4.3.1 Выходы ВЫХ. 1, ВЫХ. 2 для обеспечения контроля целостности выходных цепей в разрыве выходной цепи непосредственно к нагрузке должно быть подключено устройство подключения нагрузки (далее по тексту – УПН) в соответствии со схемой (Рисунок 8).




Рисунок 8

УПН состоит из диодов, установленных на плату с клеммными колодками (Рисунок 9).




Рисунок 9

#### 4.3.2 Пример подключения световых оповещателей (до 8 штук) приведен в на рисунке 10.

Во включенном состоянии контролируется рабочий ток и сравнивается с током эталонной нагрузки. Настройка эталонной нагрузки адресной метки производится во включенном состоянии выходов. Каждый выход настраивается отдельно. Для этого необходимо зайти в меню прибора, далее «управление и статус» => «устройства» => «всего», где открывается список всех устройств. Выбрав нужное, следует нажать кнопки «пуск» и «меню». Открывается «меню устройства» => «настройка устройства». В открывшемся меню можно выбрать параметры:

– тек. нагр (текущая нагрузка) – отображает текущую нагрузку;

– этал. нагр (эталонная нагрузка) – отображает ранее сохраненную нагрузку.

Если ввести значение текущей нагрузки в строку эталонной, перемешав меню вниз, и выбрать строку «Записать», на экране высвечивается сообщение «Сохранено»: текущая нагрузка становится эталонной.

В процессе эксплуатации, при отключении текущей нагрузки от эталонной, прибор выдает на экран неисправность «нагр. не равна этал.» (нагрузка не равна эталонной). Для удаления неисправности нужно устранить причину изменения нагрузки. При необходимости следует скорректировать эталонную нагрузку согласно описаннию, приведенному выше.

Если для подсветки в ОПОП применены не светодиоды, а другие светоизлучающие элементы, то в качестве обеспечения тока контроля целостности линии связи применяют диоды VD\* (Рисунок 10).




Рисунок 10




Рисунок 11

#### 4.3.3 Выход ВЫХ 3 должен быть подключен к нагрузке в соответствии со схемой (Приложение А).

#### 4.4 Интерфейс подключения кодонаборного устройства и/или считывателя Proximity-карт

4.4.1 Адресная метка, взаимодействуя со считывателем и/или кодонаборным устройством по шине данных интерфейса Wiegand, формирует и передает дискретные сигналы управления подсветкой и звуковым излучателем считывателя. Индикация Wiegand приведена в таблице 2.

Схема подключения считывателя и/или кодонаборного устройства представлена в приложении А.

Таблица 2

| Событие  | Индикация Wiegand                              |                      |                                   |
|--|--|----------------------|-----------------------------------|
|  | Green  | Red                  | Beep                              |
| Удачная постановка   | Светит в течение 2 с                           |                      | 4 коротких звуковых сигнала       |
| Неудачная постановка   |  | Светит в течение 2 с | Звуковой сигнал длительностью 1 с |
| Отложенная постановка на охрану (внешняя команда управления) | Мигает с частотой 1 Гц в течение не более 60 с |                      |                                   |
| Ожидание ввода ключа/пароля                                  | Мигает с частотой 2 Гц в течение не более 60 с |                      |                                   |
| Неверный ключ  |  | Светит в течение 1 с | Звуковой сигнал длительностью 1 с |

Телефоны технической поддержки: 8-800-600-12-12 для абонентов России,  
8-800-080-65-55 для абонентов Казахстана,  
7-8452-22-11-40 для абонентов других стран

## 5 Использование по назначению

### 5.1 Меры безопасности

5.1.1 По способу защиты от поражения электрическим током адресная метка соответствует классу III по ГОСТ 12.2.007.0-75.  
5.1.2 Конструкция адресной метки удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91.

5.1.3 ВНИМАНИЕ! УСТАНОВКА, СНЯТИЕ И РЕМОНТ АДРЕСНОЙ МЕТКИ ПРОИЗВОДИТЬ ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ПИТАНИИ.

5.1.4 При нормальном и аварийном режимах работы адресной метки ни один из элементов ее конструкции не имеет превышения температуры выше допустимых значений, установленных ГОСТ Р МЭК 60065-2002.

### 5.2 Подготовка к использованию

5.2.1 ВНИМАНИЕ! ЕСЛИ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ АДРЕСНАЯ МЕТКА НАХОДИЛАСЬ В УСЛОВИЯХ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУР, ТО НЕОБХОДИМО ВЫДЕРЖАТЬ ЕЕ ПРИ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ НЕ МЕНЕЕ ЧЕТЫРЕХ ЧАСОВ.

5.2.2 Адресная метка устанавливается в местах с ограниченным доступом посторонних лиц, вдали от отопительных приборов (не ближе 0,5 м). При этом расстояние от корпуса адресной метки до других устройств должно быть не менее 100 мм для обеспечения циркуляции воздуха.

5.2.3 При размещении адресной метки необходимо руководствоваться СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».

Не допускается совместная прокладка АЛС и соединительных линий систем пожарной автоматики с линиями напряжением 110 В и более в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке (подробнее – см. раздел 2 «Руководства по эксплуатации на ППКОПУ 011249-2-1 «РУБЕЖ-2ОП» прот.R3).

5.2.4 Перед установкой рекомендуется сконфигурировать адресную метку (см.раздел 6).

5.2.5 Устанавливать адресную метку можно на DIN-рейку или непосредственно на стену (с использованием дюбелей и шурупов).

Порядок установки адресной метки:

- открыть крышку адресной метки, нажав на верхние или нижние защелки замков;
- смонтировать адресную метку на DIN-рейку или на стену, используя отверстия в основании (Рисунок 6);
- подключить провода к клеммным соединителям руководствуясь рисунком приложения А.




Рисунок 11

5.3 Количество дымовых ИП (с током потребления в дежурном режиме более 0,1 мА) в одном ШС рассчитывается по формуле:

$$N=I_{max}/i, \text{ где:}$$

N – количество дымовых ИП;

I<sub>max</sub> – максимальный ток нагрузки (I<sub>max</sub>=3 мА);

i – ток, потребляемый одним дымовым ИП в дежурном режиме, мА.

### 6 Конфигурирование

6.1 Адрес задается с помощью программатора адресных устройств ПКУ-1 прот.R3 или с приемно-контрольного прибора по АЛС1/АЛС2/ АЛСТ.

6.2 Конфигурирование адресных устройств (АУ) необходимо выполнять в программе FireSec «Администратор» при создании проекта системы на объект.

6.3 При подключении АУ к системе, прибор автоматически сконфигурирует его.

### 7 Транспортирование и хранение

7.1 Адресные метки в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашин, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

7.2 Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с адресными метками должны обеспечивать их устойчивое положение, исключая возможность смещения ящиков и ударов их друг о друга, а также о стены транспортных средств.

7.3 Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

7.4 Хранение адресных меток в упаковке на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69.

### 8 Гарантий изготовителя

8.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие адресных меток требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Предприятие-изготовитель рекомендует выполнять работы по монтажу, настройке и эксплуатации оборудования организациями, имеющими соответствующие лицензии и допуски, а также аттестованными специалистами, имеющими соответствующий квалификационный уровень.

8.2 Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты выпуска.

8.3 В течение гарантийного срока эксплуатации предприятие-изготовитель производит безвозмездный ремонт или замену адресных меток. Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа, а также в случае самостоятельного ремонта адресных меток.

8.4 В случае выхода адресных меток из строя в период гарантийного обслуживания его следует вместе с настоящим паспортом возвратить по адресу:

Россия, 410056, г. Саратов, ул. Ульяновская, 25,

ООО «КБ Пожарной Автоматики»

с указанием наработки адресных меток на момент отказа и причины снятия с эксплуатации.

### 9 Сведения о сертификации

9.1 Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-RU.ЧС13.В.00024 действительна по 26.06.2022. Оформлена на основании отчетов о сертификационных испытаниях № 11852 от 12.07.2013, № 12112 от 2.01.2014, № 12678 от 12.03.2015, № 13286 от 30.03.2016 ИЛ НИЦ ПТ и СП ГФБУ ВНИИПО МЧС России, № RA.RU.21MЧ01.

9.2 Сертификат соответствия № С-RU.ЧС13.В.00922 действителен по 19.09.2022. Выдан органом по сертификации ОС «ПОЛЯКСТЭС» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, 143903, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12.

9.3 Сертификат соответствия № МВД РФ.03.000106 действителен по 18.09.2021 г. Выдан органом по сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности ФКУ НПО "СтиC" МВД России, 111024, г. Москва, ул. Пруд Ключики, д. 2.

9.4 Сертификат соответствия № МВД РФ.03.000107 действителен по 18.09.2021 г. Выдан органом по сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности ФКУ НПО "СтиC" МВД России, 111024, г. Москва, ул. Пруд Ключики, д. 2.

9.5 Адресная метка сертифицирована в составе системы пожарной сигнализации адресной «Рубеж-ПБ». Сертификат соответствия № BY/112 02.01. 033 00795 действителен до 06.11.2