

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ОТКАТНОГО ШЛАГБАУМА



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ШЛАГБАУМА

№ поз.	Наименование	Артикул	Количество
1	Тумба шлагбаума в сборе с приводом HIDE SL SMART BT A 300	RS925251 00002	1
2	Консоль сборная стальная	RS925251 00002	1
3	Коробка с закладными шпильками (4шт) и опорные роликовые тележки (2шт)	RS925251 00002	1
4	Стрела стальная для проезда 3300 или 4100мм со светоотражающими наклейками (12шт)	RS728025 или RS728026	1
5	Рейка зубчатая полимерная 1м	D221073\2600594	4 или 5шт

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ ШЛАГБАУМА

- Подготовить основание для установки шлагбаума. Забетонировать закладные шпильки 4шт **(3)** входящие в комплект. Размер бетонного фундамента должен обеспечивать устойчивость конструкции. Тумба может быть также установлена на винтовые сваи или на готовую бетонную плиту или блок. В первом случае рекомендуется крепление на сварку, во втором на анкерные болты d12-d14. При организации фундамента обеспечить ввод в тумбу кабеля питания и кабелей для элементов безопасности и управления приводом.
- Зафиксировать тумбу **(1)** на основании.
- Установить стальную сборную консоль **(2)**.
- Установить в тумбу шлагбаума и на консоль по одной опорной роликовой тележке **(3)**.
- Снять заглушку со стрелы **(4)**, разблокировать электропривод, установить стрелу на опорные роликовые тележки. Установить зубчатую рейку **(5)** и снятую заглушку.
- Произвести электрические подключения, заблокировать привод, произвести настройку привода HIDE SL SMART BT A 300 в соответствии с инструкцией.