Беспроводной датчик раннего обнаружения затопления

протечку, позволяя вовремя среагировать и устранить проблему.

Беспроводной датчик LeaksProtect определяет минимальную

К системе безопасности Аіах подключается по зашишенному

протоколу Jeweller, дальность связи — до 1300 метров при

отсутствии преград. Работает датчик до 5 лет от батареи и

информацию о LeaksProtect. Прежде чем использовать

ВАЖНО: Эта Краткая инструкция содержит общую

устройство, рекомендуем изучить Руководство

ajax.systems/ru/support/devices/leaksprotect

LeaksProtect

RU

ТЕСТИРОВАНИЕ И ВЫБОР МЕСТА РАЗМЕЩЕНИЯ

Датчик должен быть размещен в месте вероятной протечки воды из систем водоснабжения, отопления, канализации: на полу под ванной, под умывальником, под стиральной машиной и др. Крепить датчик на поверхности не обязательно.

При выборе места размещения LeaksProtect учитывайте ограниченный ралиус лействия ралиосигнала.

Не устанавливайте датчик:

Статус индикатора

- 1. За пределами помещения (на улице)
- 2. Вблизи металлических предметов и зеркал, вызывающих затухание радиосигнала или экранирующих его.
- 3. В помещениях с температурой и влажностью, выходящими за пределы допустимых.


Для проверки качества связи с хабом, на протяжении не менее минуты протестируйте уровень сигнала в приложении Аіах Security System.

Уровень сигнала

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

пользователя на сайте:

используется внутри помещений.



- 1 Световой индикатор.
- 2 Контакты сенсора влаги.
- 3 ОВ код.
- 4 Кнопка включения / отключения

КОМПЛЕКТАЦИЯ

LeaksProtect.

инликацию.

- 2. Элементы питания ААА (предустановлены) 2 шт.
- 3. Краткая инструкция.

Горит, прерываясь Отличный Ш раз в 1.5 секунды уровень сигнала Хороший Мигает 5 раз в секунду уровень сигнала Плохой Мигает 2 раза в секунду уровень сигнала Кратковременно Нет сигнала загорается раз в 1.5 секунды LeaksProtect поднимает тревогу, если замыкается хотя бы одна пара контактов. Проверьте работоспособность датчика. прикоснувшись к паре контактов мокрым пальцем на три секунды - индикатор загорится красным. Затем протрите контакты сухой салфеткой — обнаружив прекращение затопления, датчик повторит

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантия на устройства Aiax Systems Inc. действует 2 года после покупки и не распространяется на комплектную батарею. Если устройство работает некорректно, рекомендуем сперва обратиться в службу поддержки — в половине случаев технические вопросы могут быть решены удалённо!

Полный текст гарантийных обязательств на сайте: ajax.systems/ru/warranty

Пользовательские соглашение:

support@aiax.systems

ajax.systems/ru/end-user-agreement Техническая поддержка:

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКА

Датчик подключается к хабу и настраивается через мобильное приложение Aiax Security System. Расположите датчик в зоне действия сети хаба и следуйте процедуре подключения.

Для подключения датчика к сторонней охранной централи с помощью модуля интеграции Aiax uartBridge или Aiax ocBridge Plus, следуйте рекомендациям инструкции соответствующего устройства.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 868.0-868.6 мГц или 868.7-869.2 мГц

Пиополоциротот

диапазон частот	в зависимости от региона продажи
Максимальная мощность радиосигнала	До 20 мВт
Модуляция	FM
Радиосигнал	До 1300 м (при отсутствии преград)
Питание	2 x AAA, 3B
Срок работы от элемента питания	До 5 лет
Класс пыле-, влагозащиты	IP65
Диапазон рабочих температур	От 0°С до +50°С
Рабочая влажность	До 100%
Габариты	60х60х14 мм
Bec	38 г