

Hub Plus


Интеллектуальная централь системы безопасности с Wi-Fi, 3G и поддержкой двух SIM-карт

Hub Plus координирует работу системы безопасности Ajax, поддерживающую подключение до 100 устройств по беспроводному протоколу Jeweller. Дальность связи – 2000 м при отсутствии преград. Управляется Hub Plus через мобильное приложение из любой точки мира, потому требует подключения к интернету. У хаба три канала связи – Wi-Fi, Ethernet и 2G/3G сети мобильных операторов (две SIM-карты). Случись беда, вы тотчас будете уведомлены, как и охранная компания. Хаб оснащен резервным аккумулятором, обеспечивающим до 16 часов


ВАЖНО: Эта Краткая инструкция содержит общую информацию о Hub Plus. Прежде чем использовать устройство, рекомендуем изучить Руководство пользователя на сайте: ajax.systems/ru/support/hubs

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

1 - Логотип со световым индикатором



2 - Крепежная панель SmartBracket (чтобы открыть, сместите вниз)



3 - Разъем подключения кабеля питания
4 - Разъем подключения кабеля Ethernet
5 - Слот 2: резервная SIM-карта (формата Micro-SIM)
6 - Слот 1: основная SIM-карта (формата Micro-SIM)
7 - QR код
8 - Кнопка тэмпера
9 - Кнопка включения / выключения

ВЫБОР МЕСТА УСТАНОВКИ И МОНТАЖ

В месте установки должна быть надежная связь с подключенными к хабу охранными устройствами Ajax, а также доступ в интернет – по Wi-Fi (Ethernet) и/или сетям 2G/3G. Желательно, чтобы хаб был скрыт от посторонних глаз.

Hub Plus нельзя размещать:

1. За пределами помещения (на улице).
2. Вблизи металлических предметов и зеркал, вызывающих затухание радиосигнала или экранирующих его.
3. В местах с высоким уровнем радиопомех.
4. В помещениях с влажностью и температурой, выходящими за пределы допустимых.

Панель SmartBracket монтируется на поверхности шурупами или другими не менее надежными средствами крепежа.

При монтаже и эксплуатации Hub Plus придерживайтесь общих правил электробезопасности при использовании электроприборов, а также требований нормативно-правовых актов по электробезопасности. Категорически запрещается разбирать устройство под напряжением и использовать с поврежденным шнуром питания!

Запрещается разбирать или модифицировать устройство или отдельные его части, т.к. это может помешать нормальному работе Hub или привести к его выходу из строя.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Hub Plus.
2. Кабель питания.
3. Кабель Ethernet.
4. Монтажный комплект.
5. Стартовый пакет GSM.**
6. Краткая инструкция.

** Присутствует не во всех странах

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И НАСТРОЙКА

1. Сместив вниз панель SmartBracket, подключите кабель питания, а затем обеспечьте устройству доступ в интернет – подключив кабель Ethernet и/или установив SIM-карту сотового оператора с отключенным запросом PIN-кода в слот 1.

2. Включите хаб, зажав кнопку на 2 секунды, и подождите минуту – логотип изменит цвет на зеленый (активен один из каналов связи) или белый (подключен к серверу по Ethernet и 2G/3G сети). Если логотип продолжает светиться красным, примите меры согласно рекомендациям Руководства пользователя.

3. Установите мобильное приложение Ajax Security System:



App Store



Google Play

4. Создайте учетную запись Ajax. Следуя подсказкам, добавьте Hub Plus в приложение – он появится в списке устройств и спустя минуту актуализирует системную информацию.

5. В настройках Hub Plus можете настроить Wi-Fi подключение к роутеру. При необходимости скорректируйте параметры Ethernet и протокола Jeweller.

6. Добавьте пользователей системы безопасности. Определите их права и задайте типы уведомлений: Push-нотификации, SMS и звонки.

7. Если нужно ставить и снимать с охраны отдельные помещения или определенные датчики, включите и настройте группы.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ АЈАХ К ОХРАННОЙ КОМПАНИИ

Подключение к пульту централизованного наблюдения (ПЧН) осуществляется по протоколу Contact ID. Список организаций, поддерживающих систему Ajax, доступен в меню «Охранные компании» настроек Hub Plus.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантия на устройства Ajax действует на протяжении двух лет с даты покупки и не распространяется на комплектную аккумулятор. Если устройство работает ненадлежащим образом, рекомендуем вначале обратиться в службу поддержки – в половине случаев технические вопросы могут быть решены удаленно!

Полный текст гарантийных обязательств на сайте: ajax.systems/ru/warranty

Пользовательские соглашения: ajax.systems/ru/end-user-agreement

Техническая поддержка: support@ajax.systems

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимум подключенных устройств	150
Максимум групп	25
Максимум пользователей хаба	50
Питание	110 – 250 В
Аккумулятор	Li-Ion 2 Ач (до 16 часов автономной работы *)
Защита тампером	Есть
Диапазон частот	868,0–868,6 МГц или 868,7–869,2 МГц в зависимости от региона продажи
Максимальная мощность радиосигнала	До 25 мВт
Модуляция	GFSK
Дальность связи с устройствами Ajax	До 2000 м при отсутствии преград
Каналы связи	2G (GSM900/DCS1800), 3G (WCDMA 900/2100 (B8/B1)), WiFi (802.11 b/g/n), Ethernet
Диапазон рабочих температур	От 0°C до +50°C
Габариты	162,7 x 162,7 x 35,9 мм
Вес	340 г

* При неактивных Ethernet и Wi-Fi подключениях

Производитель:
ООО «Научно-производственное предприятие «Ајакс»
04073, Україна, г. Київ, ул. Скларенко, 5
По заказу Ajax Systems Inc.

www.ajax.systems