




Коричневый	- GND
Красный	+ 12V DC
Оранжевый	Кнопка выхода
Желтый	Датчик положения двери Н.З.
Зеленый	Датчик положения двери COM.
Синий	Датчик положения двери Н.О.

Фиолетовый	Датчик положения замка Н.З.
Серый	Датчик положения замка COM.
Черный	Датчик положения замка Н.О.




Установка:



### Установка на полуу дверь.



### Установка на цельную дверь.



Расположение ответной части, относительно замка.