

Инструкция по программированию: пульт Apollo Jolly

Программирование пульта APOLLO JOLLY:

1. Для ввода в режим программирования, одновременно нажать и удерживать нажатыми в течении 3 сек кнопки А и В. Светодиод быстро моргнет 3 раза.
2. Продолжая удерживать нажатой кнопку А, отпустите кнопку В. Продолжая удерживать кнопку А, нажмите на кнопку В три раза. Светодиод начнет быстро моргать.
3. Отпустите все кнопки.
4. Для передачи кода с рабочего пульта поднесите его к пульту APOLLO JOLLY вплотную.

Выберите, нажмите и удерживайте кнопку, которую необходимо запрограммировать на пульте APOLLO JOLLY. Светодиод быстро моргнет 2 раза.

5. Нажмите и удерживайте нажатой кнопку рабочего пульта, которую необходимо записать. Дождитесь пока светодиод на пульте APOLLO JOLLY загорится ровным светом или быстро мерцает.
6. Отпустите все кнопки.
7. Для программирования остальных кнопок, повторит пункты 4, 5 и 6.

При вводе в режим программирования (1, 2 и 3 пункт) происходит очистка памяти, и все ранее записанные коды удаляются. Ввод пульта в режим программирования необходим только при первой записи кода.