

Внимание!

1. Терминал индивидуальный абонентский («И-АТ») со спутниковым маршрутизатором SkyEdgeII-с Gemini-i S2X не комплектуется опорой крепления, кабельными стяжками (хомуты), кабелем заземления и монтажными инструментами.

Вам необходимо приобрести отдельно:

- Кронштейн или мачту для крепления спутниковой Антенны с диаметром трубы Ø-60,3 мм и материалы для установки;
 - Набор кабельных стяжек (хомутов) - 250мм;
 - Набор крепления для коаксиального кабеля для помещений.
 - Кабель заземления (длина определяется по месту установки) и хомут заземления (если опора не оборудована крепежом для заземления).
2. Перед монтажом «И-АТ» Вам необходимо на сайте поставщика услуг скачать файл таблицы кодов лучей и для места установки получить настройки по наведению спутниковой Антенны (Азимут, Угол места, Номер луча).
 3. Для монтажа комплекта «И-АТ» Вам понадобится:
 - Набор гаечных ключей 7, 10 и 12 мм, ключ торцевой шестигранный 5мм, крестовая отвёртка, канцелярский нож и бокорезы (пассатижи) и инструменты для крепления опоры;
 - Компас или планшет с приложением (Компас или SatFinder);
 - Кронштейн или мачта с диаметром трубы Ø-60,3 мм и материалы для установки;
 - Набор кабельных стяжек (хомуты), набор крепления для коаксиального кабеля для помещений, кабель заземления и заземляющий хомут.
 4. Спутниковый маршрутизатор SkyEdgeII-с Gemini-i S2X «И-АТ» комплектуется проводным модулем подключения (Ethernet) и не имеет модуля Wi-Fi. Для проведения процедуры настройки и доступа в сеть Интернет при отсутствии на Вашем компьютере, планшете или другом устройстве, подключаемом к спутниковому терминалу, проводного (Ethernet) подключения может понадобится маршрутизатор с модулем Wi-Fi или конвертер Интерфейсов Ethernet - USB (адаптер).
 5. В соответствии с законодательством РФ Вам потребуется пройти регистрацию с предоставлением паспортных данных и его цифровой копии (основной лист и прописка) для физических лиц и полную информацию об организации для

юридических лиц, а также необходимо будет указать адрес и индекс места установки спутникового комплекта (уточните заранее). Регистрацию можно пройти только в личном кабинете, подключившись к нему через спутниковый терминал после его настройки.

6. Перед установкой терминала «И-АТ» пожалуйста ознакомьтесь с листом «Уточнение к руководству пользователя терминала индивидуального абонентского (И-АТ)» находящимся в коробке.